




PrimeWiFi

Interfaccia Wi-Fi per centrali Prime



Il modulo opzionale PrimeWiFi permette di dotare le centrali della linea Prime di connettività Wi-Fi.

Si innesta sulla scheda principale della centrale Prime e fornisce alla centrale una connessione wireless alla rete Wi-Fi domestica o aziendale.

La connettività alla rete permetterà all'installatore la programmazione da remoto e la supervisione dell'impianto utilizzando il software Prime/STUDIO e la connessione ad Inim Cloud.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Montaggio ad innesto sulla scheda principale
- Criptazione dei dati AES-128bit
- Antenna LTE-ANT 100B GSM/LTE con base magnetica e cavo da 2 metri
- Programmazione e controllo centrale su IP con software Prime/STUDIO
- Gestione indirizzo IP statico
- Gestione DNS dinamico
- Gestione di fino a 10 connessioni contemporanee
- Connettività Inim Cloud
- Comunicatore digitale con protocollo SIA-IP per centrali di vigilanza
- UPNP

CODICI D'ORDINE

PRIMEWIFI	Interfaccia WiFi per centrali Prime per connessione ad Internet con protocollo TCP/IP
LTE-ANT100B	Antenna GSM/LTE con base magnetica e cavo da 2 metri