


POSTAZIONE ESTERNA

MODELLO

VS-PE210-IPLCD



GUIDA RAPIDA

NOTA

Si prega di seguire il manuale utente per una corretta installazione dei prodotti. In caso di dubbi, consultare il sito www.vultechsecurity.it o contattare l'assistenza tecnica.

L'illustrazione mostrata qui è puramente a scopo illustrativo. I nostri prodotti sono costantemente soggetti ad aggiornamenti, pertanto potrebbero risultare differenti per estetica o avere versioni firmware aggiornate. Non vi sarà alcun preavviso da parte nostra circa eventuali aggiornamenti. Ciò nonostante, le specifiche tecniche resteranno invariate.

Il prodotto e le batterie devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Al termine della sua funzione, contattare gli uffici amministrativi locali per ricevere corrette indicazioni sulle modalità di smaltimento. In questo modo si salverà l'ambiente e la salute umana. L'azienda è da sempre impegnata a seguire una condotta green e sostenibile e incoraggiamo il riciclo e il riutilizzo delle risorse per salvaguardare l'ambiente.

PARAMETRI DISPOSITIVO

- Indirizzo IP di fabbrica: 192.168.1.250
- Nome utente: admin
- Password: 123456

CONTENUTI


Contenuto della confezione.....	1
Immagine del prodotto.....	2
Accessori.....	3
Funzioni base.....	4
Configurazione sistema.....	5
Schema di collegamento.....	6
Installazione.....	9
Istruzioni di sicurezza.....	13

Per istruzioni operative specifiche, scansionare il seguente codice QR per ottenere la versione completa del Manuale dell'utente.




CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


Assicuratevi che la confezione contenga i seguenti articoli:



Pulsantiera




Viti di ancoraggio



Tasselli




Chiave torx



Cassetta da esterno



Copertura del cablaggio



Tappo di chiusura




Kit 1 RFID chiavi di prossimità opzionale



Piastra di giunzione




Manuale



Diodi (2 pezzi)

IMMAGINE DEL PRODOTTO

Modello: VS-PE210-IPLCD




Caratteristiche:

- Camera 2mpx, 110° angolo di visione
- Protocollo Onvif
- Grado di protezione IP 65 / IK07
- Risoluzione: 480 x 272
- Sistema operativo: Linux
- Alimentazione: PoE
- Consumo a riposo: 1.5W
- Consumo in funzione: 9W
- 3 uscite a Relè
- Allarme Tamper
- Lettore RFID
- Dimensioni prodotto (a parete): 133 x 295 x 41 mm
- Dimensioni prodotto (ad incasso): 133 x 295 x 8 mm

ACCESSORI


Modello: VS-PE210-IPLCD



Tettuccio per
montaggio a parete
opzionale (VS-TT3)




Tettuccio per
montaggio ad incasso
opzionale (VS-TTI3)




Cassetta da incasso
opzionale (VS-CI3A)



Kit 5 RFID chiavi di
prossimità opzionale
(VS-RF5)



Dispositivo di
conversione 2filì To
IP MASTER opzionale
(VS-MST)



Dispositivo di
conversione 2filì To
IP MASTER opzionale
(VS-SLV)



Modulo aggiuntivo RS485
per apertura serrature
(VS-LOCKPLUS)

FUNZIONI BASE

1. Chiamata al Monitor interno

In modalità standby, inserendo il numero dell'interno desiderato, ad esempio, quando si inserisce "3" e premendo il tasto "☎" il monitor interno "3" squillerà.

Nota: Durante la comunicazione, premendo "*" sul posto esterno, la chiamata verrà disconnessa.

2. Contatti

In modalità standby, premi il pulsante "▲" o "▼" sulla tastiera per scorrere la pagina dei contatti e dopo aver selezionato premere "☎" per effettuare la chiamata.

3. Sbloccare la porta

3.1. Sblocco tramite codice PIN

In modalità standby, premere il tasto "#" e inserire il codice PIN (il valore predefinito è 0000), quindi premere nuovamente il tasto "#" per confermare. Se il codice PIN è corretto, la serratura verrà sbloccata; in caso contrario, verrà emesso il messaggio vocale "Prego Benvenuto".


3.2. Sblocco tramite scheda RFID

Posizionare la scheda RFID nell'area del lettore schede della pulsantiera, la serratura verrà sbloccata.


4. Chiamata Portineria

In modalità standby, premere "👤" per chiamare direttamente il portiere. Durante lo squillo, premere il tasto "*" per annullare la chiamata.

CONFIGURAZIONE SISTEMA




SCHEMA DI COLLEGAMENTO



1. Rete / POE / RJ45

L'interfaccia RJ45 standard serve per la connessione con uno switch PoE o un altro switch di rete. Il PSE deve essere conforme allo standard IEEE 802.3af (PoE) e la sua potenza di uscita non deve essere inferiore a 15,4 W e la sua tensione di uscita non deve essere inferiore a 50V.



2. Uscita 12V

+12V	1
GND	2

Questa uscita serve esclusivamente per alimentare il modulo VS-LOCKPLUS.

N.b. non collegare direttamente alla serratura, si potrebbe riavviare e/o danneggiare il dispositivo.

3. Uscite / RS485

Collegando l'interfaccia supplementare (opzionale VS-LOCKPLUS) è possibile azionare una serratura a 12V.


1	NO3	●	Normalmente chiuso
2	COM3	●	Comune
3	NC3	●	Normalmente aperto
4	NO2	●	Normalmente chiuso
5	COM2	●	Comune
6	NC2	●	Normalmente aperto
7	NO1	●	Normalmente chiuso
8	COM1	●	Comune
9	NC1	●	Normalmente aperto

ATTENZIONE

1.Quando si effettua il collegamento a un dispositivo di carico induttivo come un relè o una serratura, si consiglia di utilizzare un diodo 1A / 400 V (incluso negli accessori) in parallelo al dispositivo di carico per assorbire i picchi di tensione del carico induttivo. In questo modo la pulsantiera sarà protetta.


2.La corrente di carico del relè non può essere superiore a 2A.

Vedi l'immagine allegata per maggiori dettagli.



RS485


Collegando l'interfaccia supplementare (opzionale VS-LOCKPLUS) è possibile azionare una serratura a 12V.



Nota: è possibile collegare solo un lettore supplementare alla pulsantiera.


4. Interfaccia del lettore di schede RFID

È possibile collegare un lettore RFID supplementare che sarà interfacciato al lettore RFID integrato alla pulsantiera.



5. Ingressi / Uscite sblocco


Ai morsetti d'ingresso vanno collegati i pulsanti per azionare le uscite. Esempio: chiudendo l'ingresso 1 azioneremo l'uscita 1.



INSTALLAZIONE


Modello: VS-PE210-IPLCD

A - Montaggio da incasso




Misure prodotto (da incasso):
133x295x8mm

Istruzioni per l'installazione




(Suggerimento): La telecamera deve trovarsi a 145 - 155 cm da terra. La pulsantiera installata a questa altezza può catturare perfettamente il volto umano.

B - Montaggio a parete




Misure prodotto (a parete):
133x295x41mm

Istruzioni per l'installazione




(Suggerimento): La telecamera deve trovarsi a 145 - 155 cm da terra. La pulsantiera installata a questa altezza può catturare perfettamente il volto umano.

C - Montaggio tettuccio opzionale (ad incasso)



D - Montaggio tettuccio opzionale (a parete)



Informazioni generali di sicurezza

Per un corretto uso del prodotto leggere attentamente e conservare il seguente foglio illustrativo o il manuale d'istruzioni in dotazione o scaricabile gratuitamente sul sito web www.vultechsecurity.it nella pagina dedicata al prodotto.

Disposizioni per un utilizzo sicuro dei prodotti:

Importanti informazioni sulla sicurezza:

- **PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE.**
- Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua
- Pulire soltanto con un panno asciutto
- Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del produttore
- Non installare vicino a fonti di calore quali termosifoni, stufe e altri apparecchi che producono calore, incluso gli amplificatori

AVVISO: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE IL DISPOSITIVO A PIOGGIA O UMIDITÀ.

Informazioni sullo smaltimento e tutela dell'ambiente
Rispettare le normative europee per lo smaltimento dei prodotti.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche:



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della sua vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Per lo smaltimento sarà necessario portarlo in un apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnarlo al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. Un corretto smaltimento di questi prodotti e delle relative batterie permette di salvaguardare l'ambiente e la salute delle persone evitando problemi di inquinamento, con conseguenti ripercussioni sulla salute umana, che potrebbero verificarsi in caso di smaltimento inadeguato. Per ulteriori informazioni sul corretto smaltimento dei prodotti consultare il servizio locale di smaltimento dei rifiuti.

Smaltimento delle batterie usate:



Il simbolo del cassonetto barrato indica che le batterie non devono essere gettate tra i rifiuti domestici generici. Se presenti, dovranno essere portate in un apposito punto di raccolta per il riciclaggio. Consultare il manuale d'istruzioni per conoscere la corretta procedura per la rimozione delle batterie.

Il prodotto o la sua confezione riporta il seguente marchio:



Consultare la descrizione del prodotto sul sito web www.vultechsecurity.it per conoscere il marchio CE applicabile.

Con la presente, Giuliano Store S.r.l., dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva EMC 2014/30/EU. Per prendere visione della dichiarazione di conformità visitare la scheda del prodotto sul sito web www.vultechsecurity.it

ATTENZIONE! Nel caso in cui il prodotto necessiti di batterie, prestare particolare attenzione all'installazione di quest'ultime. Le batterie non installate correttamente, infatti, possono danneggiarsi e perdere le sostanze al loro interno con il conseguente rischio di esplosioni ed eventuali danni a cose e persone. Evitare di manometterle, esporle a fonti di calore, all'umidità, a liquidi o a materiali conduttori.

ATTENZIONE! Nel caso in cui il prodotto sia alimentato da un alimentatore, questo deve essere utilizzato esclusivamente al chiuso. L'unico alimentatore che l'azienda garantisce è quello fornito con il prodotto. Evitare di manometterlo o cercare di ripararlo in caso di malfunzionamento. Evitare di esporlo a fonti di calore, all'umidità, a liquidi o a materiali conduttori

Garanzia limitata sull'hardware: VulTech Security® garantisce che il prodotto acquistato è privo di difetti di materiali e d è perfettamente funzionante per il periodo di 2 anni a decorrere dalla data di acquisto. Fatta eccezione per quanto proibito dalla legge in vigore, la presente garanzia non è trasferibile ed è limitata all'acquirente originale.

Condizioni Generali di Garanzia: VulTech Security® garantisce tutti i prodotti per un periodo di 2 anni a decorrere dalla data di acquisto del prodotto (salvo differenti indicazioni). Saranno accettati in garanzia solo prodotti accompagnati da uno scontrino fiscale o da fattura di acquisto. Ove necessario dovrà comparire in quest'ultima il codice seriale del prodotto in questione. La presente garanzia non copre problemi o danni causati da: 1) incidente, abuso, applicazione impropria, riparazione, modifica o smontaggio non autorizzato; 2) operazione impropria di manutenzione; 3) utilizzo di accessori non forniti da VulTech quali ad esempio batterie di ricambio. Prima di presentare una richiesta di garanzia, si raccomanda di visitare per ulteriori informazioni la sezione relativa all'assistenza tecnica sul sito web www.vultechsecurity.it

Esclusione di responsabilità: VULTECH SECURITY NON SARA' RESPONSABILE PER ALCUN DANNO SPECIALE, INDIRETTO, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALE DI QUALSIASI GENERE, COMPRESSE PERDITE DI PROFITTI INTROITI O DI DATI (SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE) O PERDITE COMMERCIALI PER LA VIOLAZIONE DI QUALCHE GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA SUL PRODOTTO ACQUISTATO

Indirizzo: GIULIANO STORE S.R.L. - Strada consortile, consorzio IMPRE.CO, zona ASI, Carinara (CE) , 81032, Italia



SOLUZIONE INTERCOM