


isiwi

relay

Modello **ISW-RLYT**

Manuale di istruzioni
www.isiwi.it

FUNZIONI GENERALI



Ingresso Ingresso 1
Ingresso 2

LED di stato Luce rossa – Non collegato
Luce blu lampeggiante – In attesa di configurazione
Luce blu fissa – configurazione completata

Accoppiamento Tenere premuto il tasto di RESET per **2 secondi**
per avviare la modalità di pairing

Reset Tenere premuto il tasto di RESET per **5 secondi**,
così da avviare il ripristino ad impostazioni di fabbrica.

SPECIFICHE TECNICHE

- Frequenza radio : **433Mhz**
- Ingresso 1: **12V DC**
- Ingresso 2: **110 - 240V AC**
- Uscita: **NC - C - NO**
- Trigger time: **500ms**
- Dimensioni: **51 x 66 x 21 mm**
- Temperatura di utilizzo: **- 20° / +50°**
- Grado di protezione: **IP45**
- Distanza massima: **100 metri**

ACCOPPIAMENTO

Nota bene:

Prima di effettuare il primo accoppiamento è consigliato effettuare un RESET alle impostazioni di fabbrica, come riportato nelle istruzioni precedenti.

È possibile collegare un massimo di 8 isiwi Relay contemporaneamente ad una distanza massima di 100 metri.

!! ATTENZIONE !!: Prodotto con grado di protezione IP45, non adatto per montaggio alle intemperie o luoghi umidi.




GESTIONE REMOTA DELL'APERTURA

Collegare il relay alla serratura permette di gestire l'apertura della porta da remoto.


1

Aprire l'applicazione isiwi.
Quindi una volta associato il campanello Wireless
clicca sull'icona "**impostazioni**" (vedi freccia blu).



2

Aperto il menu impostazioni,
si prega di selezionare
la voce "**Impostazioni relay**"




3

Quindi si aprirà il menu dedicato all'associazione. Cliccare su "**Associa relay**" quindi se lo
Step 2 è ancora in corso l'Applicazione mostrerà il messaggio di avvenuta sincronizzazione.

Se l'associazione non dovesse andare a buon fine, ripetere lo **Step 1** e **2**.

4

Avvenuta l'associazione basterà tornare alla pagina
principale del campanello wireless e cliccando sull'
icona "**Interruttore**" il dispositivo **Relay** è pronto all'uso.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

EU Dichiarazione di conformità (IT)

Noi

Nome produttore:

Giuliano Store S.R.L.

Indirizzo postale:

Via Oasi Sacro Cuore, 22
Giugliano in Campania (NA)

Codice postale:

80014

Nazione:

Italia

Indirizzo email:

supporto@isiwi.it



Dichiariamo che il DoC è rilasciato sotto la nostra esclusiva responsabilità e appartiene al seguente prodotto:

Apparecchiature radio/Prodotto:

Relay Wi-Fi

Tipo:

ISW-RLY1T

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

RED:2014/53/EU

EMC:2014/30/EU

ROHS:2011/65/EU

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate e specifiche tecniche:

Titolo, data della norma/specificazione:

EN 301489-1 V2.1.1; EN 301489-17: V3.1.1

EN 300328: V2.1.1

EN 62311:2008

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 55032:2015

EN 50130-4:2011+A1:2014

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 50581:2012

Firmato da:

Italia

Luogo di pubblicazione

22-01-2024

Data di pubblicazione

GIULIANO STORE S.R.L.
SEDE LEGALE: Via Oasi del Sacro Cuore, 22
80014 Giugliano in Campania (NA)
SEDE OPERATIVA: Zona Industriale ASI Aversa Nord
Consorzio IMPRE.CO Lotto 21-81032 - Carinaro (CE)
P.I. e C.F. 07237261214 - REA: NA-870385

Giuliano Russo, CEO Giuliano Store S.r.l.

© isiwi. Tutti i diritti sono riservati.

isiwi® è un marchio registrato.
Eventuali brand e marchi menzionati sono dei rispettivi proprietari e vengono utilizzati a solo scopo di riferimento. Le caratteristiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Giuliano Store S.R.L. Strada consortile, consorzio IMPRE.CO, zona ASI, Carinaro (CE), 81032, Italia.

www.isiwi.it



MADE IN CHINA