

Specifiche

Case E (395)

Custodia impermeabile per un hub Ajax con una batteria interna. Per uso in ambienti esterni e interni.



Compatibilità dei dispositivi

Verificare

Compatibilità

Hub

Hub BP Jeweller (without casing) ●

Superior Hub Hybrid 2 (without casing) ●

Superior Hub Hybrid (4G) (without casing) ●

Superior MegaHub (without casing) ●

Moduli

Superior LineSplit Fibra ●

Superior LineProtect Fibra ●

Superior MultiRelay Fibra ●

Batterie¹

Internal battery NB (7.2V/95Ah) ●

Internal battery NB (7.2V/190Ah) ●

Internal battery RB (6.4V/36Ah) ●

Internal battery RB (6.4V/78Ah) ●

¹ Case E (395) supporta l'installazione di batterie di terze parti. Verificare le dimensioni della batteria prima dell'installazione.

Caratteristiche principali

Numero di dispositivi

1 hub

1 modulo

Configuratore di Case ●

Supporti in plastica

Module Holder (type A)

Per installare le schede Superior MegaHub (without casing) e Hub BP Jeweller (without casing).

Il set completo della custodia include due supporti per Hub BP Jeweller (without casing). I supporti aggiuntivi possono essere acquistati separatamente, se necessario.



Module Holder (type B)

Per installare le schede Superior Hub Hybrid (4G) (without casing) e Superior Hub Hybrid 2 (without casing). I supporti sono venduti separatamente.



Fissaggi per cavi

Per fissare i cavi con le fascette.

Livella a bolla

Per controllare l'angolo di inclinazione della custodia durante l'installazione.

Incavi per la foratura

Per instradare i cavi nella custodia.

Fori larghi

Per garantire che la custodia sia installata correttamente, anche se si commettono errori durante l'installazione.



Supporti per batterie

Situati nella parte inferiore della custodia.

Chiusura a strappo

per fissare la batteria

Per impedire che la batteria si stacchi accidentalmente.

Viti imperdibili

nel coperchio della custodia

Schede del tamper antisabotaggio

Incluse nel set completo della custodia.
Le schede del tamper antisabotaggio si collegano al connettore appropriato del

dispositivo e proteggono il dispositivo da eventuali tentativi di sabotaggio.

Cos'è un tamper antisabotaggio ●

Raccomandazioni per l'installazione

La custodia è progettata per l'uso sia in ambienti esterni che interni.

Quando si instradano i cavi nella custodia, utilizzare pressacavi impermeabili con una classe di protezione uguale o superiore a quella IP della custodia.

Custodia

Dimensioni

395 × 300 × 110 mm

Peso della custodia nera

2,25 kg

Peso della custodia bianca

2,31 kg



Temperature di funzionamento

da -25 °C a +60 °C

Umidità massima ammissibile

fino al 95% senza condensa

Classe di protezione

IP66, IK10

Colore

Nero



Bianco



Set completo

Case E (395)

2 × Module Holder (type A)

2 × schede del tamper antisabotaggio

2 × cavi per il collegamento della scheda del tamper antisabotaggio

Kit di installazione

Guida rapida

Certificazioni e conformità alle normative



Case E (395)



Informazioni aggiuntive

Conformità agli standard

Maggiori informazioni ►

Manuale utente

Maggiori informazioni ►

Garanzia

24 mesi

Maggiori informazioni ►