

Wireless Input Expander

Quick Start Guide
V1.0.0



English

1 Checklist

2 Structure

No.	Name
1	On/Off switch
2	Power Output
3	Alarm Input
4	Tamper Input
5	Indicator

3 Installation

3.1 Fixing the Wireless Input Expander

Fix the Expander onto a flat surface, and unplug the mylar film.


3.2 Adding the Wireless Input Expander to the Hub

- Make sure that you have added the hub to DMSS app.
- Make sure that the version of the app is 1.99.420 or later, and the hub is V1.001.0000006.0.R.230404 or later.

3.3 Installing the Wireless Input Expander

Scan the QR code on the package to receive the user's manual for more information on the device and its installation procedures.

1



× 4


× 4

2




3.1


1




2



3



3.3



Français

1 Liste de contrôle

2 Structure

N°	Nom
1	Interrupteur marche/arrêt
2	Sortie d'alimentation
3	Entrée d'alarme
4	Entrée anti-sabotage
5	Voyant

3 Installation

3.1 Fixation de l'extenseur d'entrée sans fil

Fixez l'extenseur sur une surface plane et débranchez le film Mylar.

3.2 Ajout de l'extenseur d'entrée sans fil à la centrale

- Veillez à ajouter la centrale dans l'application DMSS.
- Assurez-vous que la version de l'application est égale ou supérieure à 1.99.420, et que celle de la centrale est égale ou supérieure à V1.001.0000006.0.R.230404.

3.3 Installation de l'extenseur d'entrée sans fil

Scannez le code QR figurant sur le paquet pour obtenir le mode d'emploi et de plus amples informations sur l'appareil et sur les procédures d'installation.

Español

1 Lista de comprobación

2 Estructura

Núm.	Nombre
1	Interruptor de encendido/apagado
2	Salida de alimentación
3	Entrada de alarma
4	Entrada de manipulación
5	Indicador

3 Instalación

3.1 Fijación del extensor de entrada inalámbrica

Fijar el extensor sobre una superficie plana, y desconectar la película de mylar.

3.2 Añadir el extensor de entrada inalámbrica al centro de alarmas

- Verificar que se ha añadido el centro de alarmas a la aplicación DMSS.
- Verificar que la versión de la aplicación es la 1.99.420 o posterior, y que el centro de alarmas es el V1.001.0000006.0.R.230404 o posterior.V1.001.0000006.0.R.230404.

3.3 Instalar el extensor de entrada inalámbrica

Escanee el código QR del paquete para recibir el manual del usuario y obtener más información sobre el dispositivo y sus procesos de instalación.

Español(LA)

1 Lista de verificación

2 Estructura

N.º	Nombre
1	Interruptor de encendido/apagado
2	Salida de alimentación
3	Entrada de alarma
4	Entrada de antisabotaje
5	Indicador

3 Instalación

3.1 Fijación del expansor de entrada inalámbrico

Fije el expansor en una superficie plana y desconecte la película de mylar.

3.2 Adición del expansor de entrada inalámbrico al concentrador

- Asegúrese de que haya añadido el concentrador a la aplicación DMSS.
- Asegúrese de que la versión de la aplicación sea 1.99.420 o superior y que el concentrador sea V1.001.0000006.0.R.230404 o superior.V1.001.0000006.0.R.230404.

3.3 Instalación del expansor de entrada inalámbrico

Escanee el código QR en el paquete para recibir el manual de usuario y obtener más información sobre el dispositivo y sus procedimientos de instalación.

Italiano

1 Lista di controllo

2 Struttura

N.	Nome
1	Interruttore di accensione/spengimento
2	Alimentazione in uscita
3	Ingresso allarme
4	Ingresso manomissione
5	Indicatore

3 Installazione

3.1 Fissaggio del connettore di espansione wireless d'ingresso

Fissare il connettore di espansione sul una superficie piana e rimuovere la pellicola in mylar.

3.2 Aggiunta del connettore di espansione wireless d'ingresso alla centralina.

- Verificare di avere aggiunto la centralina all'applicazione DMSS.
- Assicurarsi che la versione dell'applicazione sia 1.99.420 o successiva e che la versione della centralina sia V1.001.0000006.0.R.230404 o successiva.V1.001.0000006.0.R.230404.

3.3 Installazione del connettore di espansione wireless d'ingresso

Eseguire la scansione del codice QR sulla confezione per ricevere il manuale dell'utente e ottenere maggiori informazioni sul dispositivo e sulle procedure di installazione.

Türkçe

1 Kontrol Listesi

2 Yapı

No.	Ad
1	Açma/Kapama şalteri
2	Güç Çıkışı
3	Alarm Girişi
4	Kurcalama Girişi
5	Gösterge

3 Kurulum

3.1 Kablosuz Giriş Genişleticisinin Sabitlemesi

Genişleticiyi düz bir yüzeye sabitleyin ve mylar filmini çıkarın.

3.2 Kablosuz Giriş Genişleticisinin Merkeze Eklenmesi

- Merkezi DMSS uygulamasına eklediğinizden emin olun.
- Uygulama sürümünün 1.99.420 veya üstü ve merkezin V1.001.0000006.0.R.230404 veya üstü olduğundan emin olun.V1.001.0000006.0.R.230404.

3.3 Kablosuz Giriş Genişleticisinin Kurulması

Cihaz ve kurulum prosedürleri hakkında daha fazla bilgi almak amacıyla kullanım kılavuzunu edinmek için ambalaj üzerindeki QR kodunu taratın.

Polski

1 Lista kontrolna

2 Budowa

Nr	Nazwa
1	Wyłącznik
2	Wyjście zasilania
3	Wejście alarmowe
4	Wejście antysabotażowe
5	Wskaźnik

3 Instalacja

3.1 Montaż bezprzewodowego ekspandera wejściowego

Ustawić ekspander na płaskiej powierzchni i zdjąć folię Mylar.

3.2 Dodawanie bezprzewodowego ekspandera wejściowego do koncentratora

- Upewnij się, że koncentrator został dodany do aplikacji DMSS.
- Upewnij się, że zainstalowana jest aplikacja w wersji 1.99.420 lub nowszej, a wersja koncentratora to V1.001.0000006.0.R.230404 lub nowsza wersja.V1.001.0000006.0.R.230404.

3.3 Instalacja bezprzewodowego ekspandera wejściowego

Zeskanuj kod QR na opakowaniu, aby pobrać instrukcję obsługi, która zawiera więcej informacji na temat urządzenia oraz procedur jego instalacji.

Hrvatski

1 Kontrolni popis

2 Struktura

Br.	Naziv
1	Prekidač za uklj./isklj.
2	Izlazna struja
3	Alarmni ulaz
4	Ulaz detekcije neovlaštenog korištenja
5	Indikator

3 Postavljanje

3.1 Pričvršćivanje proširenja bežičnih ulaza

Pričvrstite proširenje na ravnu površinu i skinite plastičnu foliju.

3.2 Dodavanje proširenja bežičnih ulaza koncentratoru

- Provjerite jeste li dodali koncentrator u aplikaciju DMSS.
- Provjerite je li verzija aplikacije 1.99.420 ili novija te je li koncentrator V1.001.0000006.0.R.230404 ili noviji.V1.001.0000006.0.R.230404.

3.3 Instaliranje proširenja bežičnih ulaza

Skenirajte QR kod na pakiranju kako biste primili korisnički priručnik za više informacija o uređaju i postupcima postavljanja.

Čeština

1 Kontrolní seznam

2 Struktura

Č.	Název
1	Vypínač On/Off
2	Výstup napájení
3	Vstup alarmu
4	Vstup pro manipulaci
5	Indikátor

3 Instalace

Upevněte zařízení pro rozšíření na rovné místo a odstraňte fólii z mylaru.

Fixez l'extenseur sur une surface plane et débranchez le film Mylar.

3.2 Přidání zařízení pro rozšíření bezdrátového vstupu do rozbočovače

- Ověřte, zda jste přidali rozbočovač do aplikace DMSS.
- Ověřte, zda je verze aplikace 1.99.420 nebo novější a rozbočovač má verzi V1.001.0000006.0.R.230404 nebo novější.V1.001.0000006.0.R.230404.

3.3 Instalace zařízení pro rozšíření bezdrátového vstupu

Naskenování kódu QR na obalu získáte uživatelskou příručku obsahující více informací o zařízení a o postupu instalace.

Nederlands

1 Controlelijst

2 Structuur

Nr.	Naam
1	Aan/Uit schakelaar
2	Voedinguitgang
3	Alarmingang
4	Sabotageingang
5	Indicator

3 Installatie

3.1 Draadloze ingangsuitbreiding bevestigen

Bevestig de Expander op een vlakke ondergrond, en verwijder de mylar folie.

3.2 Draadloze ingangsuitbreiding aan hub toevoegen

- Zorg ervoor dat de hub aan de DMSS app is toegevoegd.
- Zorg ervoor dat de app versie 1.99.420 of hoger is en dat de hub v1.001.0000006.0.R.230404 of hoger is.

3.3 Draadloze ingangsuitbreiding installeren

Scan de QR code voor de met meer informatie over het apparaat en installatie.

Português

1 Lista de verificação

2 Estrutura

Nº	Nome
1	Botão de ligar/desligar
2	Saída de alimentação
3	Entrada de alarme
4	Tamper
5	Indicador

3 Instalação

3.1 Fixar o expansor de entrada sem fios

Fixe o expansor numa superfície plana e retire a película de poliéster.

3.2 Adicionar o expansor de entrada sem fios à central

- Assegure-se de que adicionou a central à aplicação DMSS.
- Assegure-se de que a versão da aplicação é a 1.99.420 ou posterior e a versão da central é a V1.001.0000006.0.R.230404 ou posterior.

3.3 Instalar o expansor de entrada sem fios

Leia o código QR na embalagem para obter o manual do utilizador para mais informação sobre o dispositivo e as suas instruções de instalação.

Deutsch

1 Checkliste

2 Aufbau

Nr.	Name
1	Ein-/Ausschalter
2	Stromversorgungsausgang
3	Alarmeingang
4	Manipulationseingang
5	Anzeige

3 Montage

3.1 Befestigen des Drahtloseingang-Erweiterungsmoduls

Befestigen Sie das Erweiterungsmodul auf einer ebenen Fläche und ziehen Sie die Mylarfolie ab.

3.2 Hinzufügen des Drahtloseingang-Erweiterungsmoduls zum Hub

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Hub zur DMSS-App hinzugefügt haben.
- Stellen Sie sicher, dass die Version der App 1.99.420 oder höher und die von Hub V1.001.0000006.0.R.230404 oder höher ist.

3.3 Installation des Drahtloseingang-Erweiterungsmoduls

Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung, um das Benutzerhandbuch mit weiteren Informationen zum Gerät und seinen Installationsverfahren zu erhalten.